



## 阀杆高度表 操作手册

### 阀杆高度表

型号:

GP-GG-SH-001

用途:

本表用于测量阀杆顶端至封杯顶面的高度差“ $A$ ”，如图 1。



校正方法:

用校正块(图 2)确保表的读数和校正块 5mm 的吻合,必要时松螺丝调整量表。校正后上紧螺丝。




图 1



图 2: 校正方法



图 3: 使用方法

测量方法:

如图 3, 将仪表放在气雾阀上, 并稳定的接触阀杆和封杯。