



## 压力表 操作手册

### 压力表

型号:

GP-GG-PG-001

用途:

本表用于测量已灌装好的气雾剂产品内的压力。



测量方法:

图 1 和 2, 将阀杆插进测量表接头, 压紧, 仪表显示气雾剂产品内的压力。用完后请小心拔出, 以防产品漏出。



图 1



图 2